



Installationsanleitung USB -Treiber für PICOSOFT III 562 MC (Windows XP)

Der USB –Treiber kann erst installiert werden wenn die „PICOSOFT III“ – Software installiert wurde! Schließen Sie das Gerät nicht vorher an!


1. Verbinden Sie nun das Gerät mit dem mitgelieferten USB -Kabel mit Ihrem Computer. Nach ein paar Sekunden erscheint der Windows-Assistent für das Suchen neuer Hardware:




3. Klicken Sie auf die Option „Nicht nach Windows-Update suchen“ und dann auf „Weiter“.



4. Wählen Sie nun die Option „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren“ und dann „Weiter“.



5. Wählen Sie die Optionen „Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen“ und geben Sie die Position des Treibers an. Klicken Sie dazu auf „Durchsuchen“ und wählen das Verzeichnis, in dem Sie den Treiber gespeichert haben. Klicken Sie dann auf „Weiter“. (Bei der Installation der „PICOSOFT III“ –Software wird der Treiber standardmäßig in „C:\Programme\Erichsen GmbH & Co KG\Picosoft 562MC\USB-Driver“ gespeichert.)



6. Klicken Sie auf „Fertig stellen“



7. Nun können Sie das Programm PICOSOFT III 562 MC starten.

© 2007 by ERICHSEN GmbH & Co KG

<http://www.erichsen.de>